



9015  
9014  
9013  
9012  
9011  
9010  
9009  
9008  
9007  
9006  
9005  
9004  
9003  
9002  
9001

Rörverk 68 92010  
Rörverk 98 92015  
Rv2012 92019

9110  
9111  
9112

Pressverk 62 93390  
92022  
92007  
92021  
92005

Rörverk 63 91443

92004  
92002  
92006  
92008

91527  
91601  
91623  
91624  
91647  
91729

91650  
92000

91300  
91302  
91303  
91304  
91305  
91306

91714  
91712  
91726  
91710  
91711  
91712  
91713  
91714  
91715  
91716  
91717  
91718  
91719  
91720  
91721  
91722  
91723  
91724  
91725  
91726  
91727  
91728  
91729  
91730  
91731  
91732  
91733  
91734  
91735  
91736  
91737  
91738  
91739  
91740  
91741  
91742  
91743  
91744  
91745  
91746  
91747  
91748  
91749  
91750

Borrstal 09 92009  
92009  
92010  
92011  
92012  
92013  
92014  
92015  
92016  
92017  
92018  
92019  
92020  
92021  
92022  
92023  
92024  
92025  
92026  
92027  
92028  
92029  
92030  
92031  
92032  
92033  
92034  
92035  
92036  
92037  
92038  
92039  
92040

92910  
92908  
92914  
92917  
92921  
92927  
92970

91236  
91235  
91234  
91240  
91242  
91243  
91244

91860  
91877  
91880  
91881  
91882  
91883  
91884  
91885  
91886  
91887  
91888  
91889  
91890  
91891  
91892  
91893  
91894  
91895  
91896  
91897  
91898  
91899  
91900

91901  
91902  
91903  
91904  
91905  
91906  
91907  
91908  
91909  
91910  
91911  
91912  
91913  
91914  
91915  
91916  
91917  
91918  
91919  
91920

Varmvalsverk 04  
91913

91203  
91205

92124